

锂电池保护板常见问题解答文档

现象	解决办法
保护板安装好后， 无输出或输出电压不对	① 激活保护板: 连接充电器通电或短接 P- 和 B- 2-3 秒后， 再测量输出电压是否正常; ② 排线顺序接错: 测量每串电池的电压是否正常
保护板安装好后， 用了一会就断电了	检查 NTC 探头的安装位置是否正常， 应该贴靠电池安装，不能放在保护板上。